Manuel d'utilisation

ICU Compact

Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau poste de recharge ICU Compact

Ce produit hi-tech a été développé, assemblé et testé avec le plus grand soin aux Pays-Bas par les ingénieurs d'ICU, dans le but de recharger votre véhicule électrique.

Le présent manuel d'utilisation décrit le fonctionnement et les fonctionnalités de votre nouveau poste de recharge. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Nous vous souhaitons de nombreux kilomètres électriques en toute sécurité et avec beaucoup de plaisir.

Poste de recharge ICU

L'ICU Compact

Mise en service du poste de recharge

Votre installateur a raccordé votre ICU Compact conformément aux directives d'installation. Par conséquent, le poste de recharge est prêt pour charger votre véhicule électrique. Au cas où le poste de recharge n'est pas encore sous tension, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans l'armoire électrique, activez le groupe sur lequel est raccordé l'ICU Compact.
2. Les icônes LED vont tout d'abord s'allumer en rouge brièvement, puis de manière continue. Ensuite les autres couleurs de LED (vert, bleu clair, bleu) vont s'allumer, puis en dernier le rouge. Après environ 10 secondes, le point de charge est démarré.
3. L'ICU Compact est prêt à l'emploi.

État du poste de recharge

L'ICU Compact est muni de LED indépendantes à l'avant, qui indiquent l'état de charge. Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des différents états avec les significations correspondantes.

LED d'état	Signification
Éteinte	Disponible
	Prêt, état temporaire permettant d'indiquer que la connexion est établie entre le point de charge et le véhicule.
	Il y a communication entre le point de charge et le véhicule.
	Le véhicule est en cours de charge.
 Clignotement rapide	Il est peut-être question d'une erreur de l'utilisateur, ou la carte de recharge n'est pas autorisée.
	Le point de charge subit un dysfonctionnement. Consultez le « Forum aux questions » de ce manuel pour une solution éventuelle.

Fonctionnement du poste de recharge

L'ICU Compact est disponible avec deux sortes différentes d'options d'autorisation. Ci-dessous, vous trouverez le processus de charge pour chaque variante, décrit étape par étape.

Plug & charge

RFID

Plug & charge

	Démarrage		Arrêt	
1		-		⧗
2	Uniquement pour la variante avec prise de courant	✓ → ⧗	 Uniquement pour la variante avec prise de courant	✓ → Hors tension
3				-

RFID

Démarrage			Arrêt		
1		-	1	3 sec.	
2	Uniquement pour la variante avec prise de courant		2	 Uniquement pour la variante avec prise de courant	
3	3 sec.		3		-
4			4		-

Quelles cartes pouvez-vous présenter

Il existe deux configurations pour l'acceptation de cartes de recharge, à savoir

- Le poste de recharge est préprogrammé avec uniquement les cartes de recharge ICU fournies. Dans ce cas vous pouvez charger à ce poste uniquement avec la carte de recharge ICU fournie.
- Le poste de recharge est ouvert au public et dispose d'une connexion avec le CIR (Central interoperabiliteit Register ou registre central d'interopérabilité) ; par conséquent, les cartes de recharge de tous les fournisseurs courants sont acceptées. Ceci s'effectue en combinaison avec le système de gestion de charge ICU EZ. L'accès est régulé dans ce système.

Attention : Après la présentation de votre carte de recharge, vous avez 2 minutes pour placer la fiche dans la prise de courant du point de charge. Vous n'avez pas branché la prise dans les 2 minutes ? Le poste de recharge va alors stopper la transaction de recharge, afin d'éviter que d'autres utilisateurs puissent mettre en charge avec votre carte de recharge. Vous pouvez à nouveau démarrer la transaction de recharge.

Compteur (kWh)

L'ICU Compact est doté en option d'un compteur (kWh) qui permet de lire la quantité de courant consommée. Le compteur affiche la quantité totale de kWh tirés. Vous voyez ci-contre un exemple d'une position de compteur de 12,34 KWh. Il est impossible de remettre à zéro le compteur dans l'intervalle pour afficher une position de compteur périodique.

Forum aux questions

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des questions les plus fréquemment posées au sujet de l'ICU Compact, et des réponses correspondantes.

Description	Explication
Où dois-je tenir ma carte de recharge et combien de temps ?	À l'avant de l'ICU Compact se trouve le lecteur de carte, indiqué par un symbole (voir illustration ci-contre). Maintenez votre carte de recharge à l'horizontale pendant 3 secondes immobile devant le lecteur de carte, jusqu'à ce que vous entendiez un son.
Le poste de recharge ne démarre pas.	Le poste de recharge est peut-être hors tension. Vérifiez dans votre armoire électrique si le groupe est activé.
Le véhicule n'est pas rechargé.	Vérifiez si la prise est correctement branchée dans le véhicule et/ou le point de charge.
Au bout de quelques minutes, la mise en charge s'interrompt brusquement.	Le véhicule détermine à quel moment il démarre la mise en charge. La batterie du véhicule est peut-être pleine ou le véhicule a reporté la mise en charge.

À la présentation de la carte de recharge, l'icône en forme de croix rouge clignote.	La carte de recharge présentée n'est pas autorisée. Prenez contact avec le fournisseur du poste de recharge.

Contact

Vous avez une autre question que celles décrites ci-dessus ou vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du poste de recharge ICU Compact ? Prenez contact avec votre installateur ou le fournisseur auprès duquel vous avez acquis le poste de recharge. Pour une assistance rapide, conservez à portée de main le numéro de série de l'appareil. Celui-ci se trouve sur le côté du poste de recharge.

www.ICU-charging-equipment.com

Sous réserve expresse de modifications et/ou fautes d'impression éventuelles

Copyright © 2015 ICU Charging Equipment